

<Androidでの接続方法>

■わかすアプリの初期フロー






1	2	3	4	5
				
わかすアプリのプッシュ通知の許可を求めますので、[許可]をタップしてください。お湯はり完了などの通知が届きます。	[アプリを利用する]をタップします。	[利用規約に同意して進む]をタップします。	[自宅モード]をタップします。	リモコンとの接続のための注意事項を表示します。 [閉じる]をタップします。
6	7 (Android12以前)	7 (Android12以降)	8	9
				
リモコン側でスマートフォンとの接続を開始後、アプリの[開始]をタップし、リモコンとの接続を開始します。	位置情報の許可を求めますので、 [アプリの使用時のみ許可] をタップしてください。リモコンとアプリの接続のために必要です。	位置情報の許可を求めますので、 [正確な位置情報を選択]かつ[アプリの使用時のみ] をタップしてください。リモコンとアプリの接続のために必要です。 ※本画面は、Android12以降のみ	アプリで接続が開始されます。	リモコンとの接続が完了しました。 [次へ進む]をタップで、ご利用いただけます。

■位置情報を許可しなかった場合
(Android12以降)

1

再度、正確な位置情報の許可を求めますので、 [正確な位置情報を選択]かつ[アプリの使用時のみ] をタップしてください。 リモコンとアプリの接続のために必要です。 ※本画面は、Android12以降のみ

■設定メニューから、わかすアプリの位置情報を変更する方法

1	2	3	4	5
 <p>設定</p> <p>設定を検索</p> <p>ネットワークとインターネット モバイル、Wi-Fi、アクセスポイント</p> <p>接続済みのデバイス Bluetooth、ペア設定</p> <p>アプリ アシスタント、最近使ったアプリ、デフォルトのアプリ</p> <p>通知 通知履歴、音信</p> <p>バッテリー 73% - 残り時間 約1日6時間</p> <p>ストレージ 使用済み 29% - 空き容量 47.73 GB</p> <p>着信音とバイブレーション 着信音、ハブリングス、サイレントモード</p>	 <p>アプリ</p> <p>最近使ったアプリ</p> <p>わかすアプリ 1分前</p> <p>Google Play ストア 94 分前</p> <p>電卓 2 時間前</p> <p>> 43 個のアプリをすべて表示</p> <p>全般</p> <p>デフォルトのアプリ Chrome、電話、メッセージ</p> <p>アシスタント 「OK Google」への応答と、その他のアシスタント設定</p>	 <p>アプリ情報</p> <p>わかすアプリ</p> <p>開く アンインストール 強制停止</p> <p>通知 過去約10件の通知</p> <p>権限 位置情報、付近のデバイス</p> <p>ストレージとキャッシュ 20.34 MB使用 (内部ストレージ)</p> <p>モバイルデータと Wi-Fi データ通信の使用はありません</p>	 <p>アプリの権限</p> <p>わかすアプリ</p> <p>許可されているアプリ</p> <p>位置情報</p> <p>付近のデバイス</p> <p>許可されていないアプリ</p> <p>ファイルとメディア</p> <p>マイク</p> <p>電話</p>	 <p>位置情報の権限</p> <p>わかすアプリ</p> <p>このアプリによる位置情報へのアクセス</p> <p>アプリの使用中的み許可</p> <p>毎日確認する</p> <p>許可しない</p> <p>正確な位置情報を使用 正確な位置情報がオフの場合、アプリはおおよその位置情報にアクセスできます</p> <p>この権限があるアプリをすべて表示</p>
[設定]⇒[アプリ]をタップします。	[わかすアプリ]をタップします。	[権限]をタップします。	[位置情報]をタップします。	[アプリの使用中的み許可]をON、 [正確な位置情報を使用]をON にします。 ※「正確な位置情報」は、 Android12以降のみの機能です